

Cabane, avec terrasse - AJB1022

Construire le modèle « Cabane » : terrasse et toit en 2 paliers, entrée décalée et murs bas. Une sculpture en briques avec 73 pièces, à réaliser en 7 étapes illustrées puis à intégrer dans une scène de jeu. Comparer les étapes et préparer les pièces avant de commencer.

73 pièces | 7 étapes | Dès 6 ans

Avant de commencer

Rassembler les pièces de l'inventaire. D'autres couleurs conviennent ; garder les mêmes dimensions.

Assembler sur une table plane et conserver le même sens.

Ajouter un niveau à chaque étape et vérifier les positions.

Les modèles sont fixes : les roues et accessoires représentés ne sont pas articulés.

Petites pièces : hors de portée des moins de 3 ans. Un adulte aide aux étapes délicates.

Vérifications numériques des pièces, des appuis et des connexions. Modèle non testé physiquement : la tenue réelle dépend aussi des briques utilisées.

Inventaire

Dimensions en tenons. Les couleurs peuvent être adaptées.


	1 x 1	turquoise	Quantité : 3
	1 x 1	marron	Quantité : 8
	1 x 2	marron	Quantité : 10
	1 x 3	orange	Quantité : 2
	1 x 4	marron	Quantité : 16
	2 x 2	marron	Quantité : 1
	2 x 2	gris	Quantité : 1
	2 x 3	marron	Quantité : 1
	2 x 3	orange	Quantité : 9
	2 x 4	marron	Quantité : 8
	2 x 4	gris	Quantité : 7
	2 x 4	rouge	Quantité : 7

TOTAL : 73 PIÈCES

Contrôle numérique uniquement ; la tenue réelle dépend des briques utilisées.

Construire la base

Poser ces pièces sur une surface plane, puis vérifier leurs positions avec la vue.




PIÈCES DE CETTE ÉTAPE

-  1. 4 x 2 marron
-  2. 4 x 2 marron
-  3. 2 x 2 marron
-  4. 4 x 2 gris
-  5. 4 x 2 gris
-  6. 2 x 4 gris
-  7. 4 x 2 gris
-  8. 2 x 4 gris
-  9. 2 x 2 gris
-  10. 4 x 2 gris
-  11. 4 x 2 gris

Ajouter le niveau 2

Fixer les pièces indiquées sur les tenons du niveau précédent. Comparer avec la vue avant de continuer.




PIÈCES DE CETTE ÉTAPE

-  1. 2 x 4 marron
-  2. 1 x 4 marron
-  3. 2 x 1 marron
-  4. 2 x 4 marron
-  5. 2 x 1 marron
-  6. 1 x 4 marron
-  7. 2 x 4 marron
-  8. 2 x 4 marron
-  9. 2 x 4 marron
-  10. 1 x 4 marron
-  11. 2 x 1 marron
-  12. 1 x 4 marron
-  13. 4 x 2 marron
-  14. 2 x 3 marron
-  15. 4 x 1 marron

Ajouter le niveau 3

Fixer les pièces indiquées sur les tenons du niveau précédent. Comparer avec la vue avant de continuer.




PIÈCES DE CETTE ÉTAPE

- 1. 4 x 1 marron
- 2. 4 x 1 marron
- 3. 2 x 1 marron
- 4. 1 x 4 marron
- 5. 1 x 1 marron
- 6. 4 x 1 marron
- 7. 2 x 1 marron
- 8. 1 x 4 marron
- 9. 1 x 2 marron
- 10. 1 x 1 marron
- 11. 1 x 1 turquoise
- 12. 2 x 1 marron
- 13. 1 x 1 turquoise
- 14. 2 x 1 marron
- 15. 1 x 1 turquoise
- 16. 2 x 1 marron

Ajouter le niveau 4

Fixer les pièces indiquées sur les tenons du niveau précédent. Comparer avec la vue avant de continuer.




PIÈCES DE CETTE ÉTAPE

- 1. 1 x 1 marron
- 2. 1 x 1 marron
- 3. 4 x 1 marron
- 4. 4 x 1 marron
- 5. 1 x 1 marron
- 6. 1 x 4 marron
- 7. 1 x 4 marron
- 8. 1 x 2 marron
- 9. 4 x 1 marron
- 10. 4 x 1 marron
- 11. 1 x 1 marron

Ajouter le niveau 5

Fixer les pièces indiquées sur les tenons du niveau précédent. Comparer avec la vue avant de continuer.




PIÈCES DE CETTE ÉTAPE

- 1. 1 x 1 marron
- 2. 1 x 1 marron
- 3. 3 x 2 orange
- 4. 2 x 3 orange
- 5. 2 x 3 orange
- 6. 2 x 3 orange
- 7. 1 x 3 orange
- 8. 3 x 2 orange
- 9. 2 x 3 orange
- 10. 2 x 3 orange
- 11. 3 x 2 orange
- 12. 3 x 2 orange
- 13. 3 x 1 orange

Ajouter le niveau 6

Fixer les pièces indiquées sur les tenons du niveau précédent. Comparer avec la vue avant de continuer.




PIÈCES DE CETTE ÉTAPE

-  1. 2 x 4 rouge
-  2. 2 x 4 rouge
-  3. 2 x 4 rouge
-  4. 2 x 4 rouge

Ajouter le niveau 7

Fixer les pièces indiquées sur les tenons du niveau précédent. Comparer avec la vue avant de continuer.



PIÈCES DE CETTE ÉTAPE

- 1. 4 x 2 rouge
- 2. 2 x 4 rouge
- 3. 4 x 2 rouge